



Batterij AviTrac

Artikelcode: B0321

Kenmerken



Duurzaamheid:

5 jaar

Extra:

Loodbatterij NOOIT volledig ontladen!

AviTrac

18 S - 4 ha

Batterij voor AviTrac 9M of 18S.
Loodbatterij type 12V 5AH of 7,2AH

Als de levensduur van de batterij in het toestel voorbij is kan u deze vervangen.

- Loodbatterij type 112V 5AH of 12AH
- Levensduur batterij bij correct gebruik: 5 jaar

Opgelet! Om de batterij van uw toestel te vervangen moet u de garantiezegel verwijderen. Het is dus belangrijk dat u dit doet als de garantie van de AviTrac verlopen is.

Aarzel niet om contact op te nemen betreffende dit onderwerp.

Dit product omvat:

- 1 loodbatterij type 12V 5AH of 7,2 AH respectievelijk voor AviTrac 9M of 18S.
- 1 Gebruiksaanwijzing om de vervanging succesvol af te ronden.
- Wisselstukken om de batterij correct te bevestigen.



Gebruiktips:

Teneinde de batterij niet te beschadigen moet u erop letten dat de batterij NOOIT volledig ontlaad!! Wanneer u de AviTrac dagelijks gebruikt, controleer de batterijstatus en laadt deze op wanneer nodig (ongeveer elke 3 weken).

Om de AviTrac winterklaar op te bergen, neem de volgende stappen in acht:

- Laad de AviTrac volledig op.
- Zet alle alarmen op inactief (lumino en alarm)

OPGELET! Als de AviTrac volledig opgeladen is moet u altijd de lader van het toestel verwijderen.

Versleten batterijen kunnen gerecycleerd worden volgens de lokale voorschriften.